

Tabelle1

FORM 310 »DRESDNER ROSE«

Artikel	Inhalt	Größe	Marke	Form	Art.-Nr.	Verpackungseinheit
Kaffeekanne	0,30	l	2	310	4010	4
Kaffeekannen-Deckel	0,30	l	2	310	4012	1
Kaffeekannen-Unterteil	0,30	l	2	310	4011	1
Teekanne	0,40	l	2	310	4210	1
Teekannen-Deckel	0,40	l	2	310	4212	1
Teekannen-Unterteil	0,40	l	2	310	4211	1
Gießer mit Henkel	0,18	l	2	310	4418	4
Zuckerdose	0,17	l	2	310	4340	1
Zuckerdosens-Deckel	0,17	l	2	310	4342	1
Zuckerdosens-Unterteil	0,17	l	2	310	4341	1
Espresso-Tasse hoch	0,10	l				
Espresso-Obertasse hoch	0,10	l	2	310	4712	6
Espresso-Untertasse	11	cm	2	310	4711	6
Tasse niedrig	0,18	l				
Obertasse niedrig	0,18	l	2	310	4742	6
Kombi-Untertasse	15	cm	2	310	4741	6
Teller flach	17	cm	2	310	0017	6
	20	cm	2	310	0020	6
	27	cm	2	310	0027	6
	31	cm	2	310	0031	6
Teller tief Fahne	23	cm	2	310	0123	6
Suppentasse	0,26	l				
Suppen-Obertasse	0,26	l	2	310	0422	6
Kombi-Untertasse	15	cm	2	310	4741	6
Platte oval	22	cm	2	310	2622	2
	32	cm	2	310	2632	2
	37	cm	2	310	2637	2
Schüssel rund	21	cm	2	310	0621	2
Kompott	13	cm	2	310	0513	6
Vase	12,5	cm	2	310	6110	2
Salzstreuer			2	310	1800	2
Pfefferstreuer			2	310	1804	2